

Win8.0 系统触摸屏 USB 下载线驱动安装说明

此驱动适用于 TH/TG/TE 系列触摸屏和 XMH/XME 系列一体机，用户可以从我司购买或借用 USB 打印机通讯线（USB 打印机通讯线必须符合 USB2.0 标准，带屏蔽层，一端方形，一端扁形）。




Win8.0 系统安装触摸屏 USB 下载线驱动需要先更改 PC 系统的启动选项，如下为设置说明。

一、启动选项设置

1、将鼠标放置在PC桌面的右侧，会打开浮动工具栏，单击“设置”（Settings），在设置窗口中，选择“更改电脑设置”（Change PC settings）：



2、在电脑设置（PC settings）中选择“常规”（General），在右侧“高级启动”（Advanced startup）选项中选择“立即重启”（Restart now）：



3、稍等一段时间，会进入“选择一个选项”(Choose an option)界面，选择“疑难解答”(Troubleshoot)：



4、选择“高级选项”(Advanced options)：




5、选择“Windows 启动设置”（Startup Settings）：



6、单击右下角的“重启”（Restart），PC 系统会自动重启：



7、在启动设置（Startup Settings）界面中，用电脑键盘输入 7，即选择“禁用驱动程序强制签名”（Disable driver signature enforcement）：



8、启动选项设置完成。

二、驱动安装


1、如果电脑系统为 Win8-32 位系统，请安装 Win7-32 位系统 USB 下载线驱动，具体请参考 WinXP、Win7-32bit 系统 USB 下载线驱动安装说明；

2、如果电脑系统为 Win8-64 位系统，请安装 Win7-64 位系统 USB 下载线驱动，具体请参考 Win7-64bit 系统 USB 下载线驱动安装说明。

三、备注

已经安装了USB 下载线驱动后，仍无法下载程序？

A：使用者可打开计算机管理/设备管理器，确认Xinje TH USB下载线驱动是否安装成功：



如果无异常，请做如下尝试：

- (1) 拔插一下USB 下载线；
- (2) 把触摸屏重新上电；
- (3) 如果使用的是笔记本电脑，请拔掉笔记本电脑的电源转换器；
- (4) 使用强制下载（2 号拨码置 ON，重新上电后下载）。